

SINGER AIR

WIRED MICROPHONE FOR KARAOKE

EMBALLAGE : 8435430615876

BOÎTE EXTERNE : 8435430615883



KARAOKE



RECEIVER PLUG
6.3mm JACK



WIRELESS



VHF



WORKING RANGE



RECEIVER
BATTERY
4000
mAh



DESCRIPTION

- Microphone vocal sans fil pour karaoké.
- Il possède un récepteur de fréquence VHF rechargeable et un bouton de sélection marche/silence/arrêt.
- Grâce à cet appareil, vous serez le roi de toutes les fêtes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Type : dynamique
 - Impédance : 5Ω
 - Sensibilité : -52dB ± 1dB
 - Réponse en fréquence : 20Hz à 18kHz
 - Direction : unidirectionnelle
 - Sans fil : VHF (194,5 MHz)
 - Batterie du récepteur : 3.7V / 400mAh
 - Temps d'utilisation (récepteur) : 2,5h
 - Batterie de microphone : 2xAA / 1,5V (batteries non incluses)
 - Durée d'utilisation (microphone) : 6h *
- * (dépend de la marque des batteries)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- SINGER AIR (batteries non incluses)
- Récepteur
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm) et poids (g)

	W	D	H	🔒
- Boîte externe :	310	180	290	-
- Emballage :	80	58	250	-
- Produit :	52	52	238	-
- Unités par pallet :	550			
- Unités par boîte :	10			
- Boîtes par pallet :	55			
- Boîtes sur la base :	11			
- Boîtes en hauteur :	5			